

ニューボルトレスラック70・150kgタイプ 組立説明

購入部材

本体用 支柱セット4本入

70kg・150kg専用
補強ビームセット4本入

棚板セット 4枚入

70kg・150kg専用
棚受パーツセット

部品明細

支柱 4本

棚板 4枚

補強ビーム 4本

棚板フックL・R 各4個

ロックピン 8本

脚キャップ 4個

棚受 4本

1 支柱の抜き穴の大きい方を上向きにし、支柱に脚キャップを取付けます。次に支柱の1列側の穴に棚受のツメを差し込み叩き込んで下さい。そして下図の支柱フレームを2個作って下さい。
*ロックピンは必要ありません。

ハンマー等

上から1番目・2番目の穴に取付けます。

下から2番目・3番目の穴に取付けます。

支柱の抜き穴の大きい方が上

支柱

脚キャップ

2 1で作った支柱フレームに、補強ビームのツメを、差し込んで叩き込みます。次に取付けた補強ビームの穴にロックピンを差し込みます。

下から1番目・3番目の穴に取付け、補強ビームの穴にロックピンを差し込みます。

ハンマー等

ロックピン

3 2と同様に、残りの支柱フレームを取付けてから、ロックピンを差し込みます。

下から1番目・3番目の穴に取付け、補強ビームの穴にロックピンを差し込みます。

ハンマー等

ロックピン

4 最上段部に補強ビームを取付けます。補強ビームのツメを支柱の穴に差し込み叩き込んで下さい。取付けた補強ビームの穴に、ロックピンを差し込みます。

上から1番目・3番目の穴に取付け、補強ビームの穴にロックピンを差し込みます。

ハンマー等

ロックピン

5 支柱側面部の穴に棚板フックを取付けます。この時棚板フックのL・Rの向きを間違えない様、ご注意下さい。

棚板フックのL・Rの向きを間違えない様、ご注意下さい。

L

R

棚板フック

6 最後に棚板フックに棚板を取付ければ、完成です。

棚板フックのツメに棚板を差し込んで下さい。

棚板

棚板フック