

# Fukufuji Selection

スチールラック・コンビネーションアンクル・鋼材アンクル

## Fukufuji Selection

スチールラック・コンビネーションアンクル・鋼材アンクル

### 組立ての際は安全の為、必ず手袋をご使用下さい。

安全にお使いいただくために



この表示を無視して誤った取り扱いをされますと、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

#### 組立てについての注意点

- この取り扱い説明書の「組立て方」をよく読んで、それに従って組立て下さい。
- 組立ては、広い場所とか周囲に人がいないなど、安全の確保のできる場所でおこなって下さい。
- 棚板の間隔は、転倒防止のため上部へかたよらないよう、ほぼ均等間隔になるように設計して下さい。(最下段は下から15cm以内に取り付けて下さい。)
- ボルトを強く締め付ける前に、棚の水平と垂直を確認しながら組立て下さい。棚がねじれたままで、締め付けますと、安全性やおさまりが悪くなります。
- ボルトは強い力で締め付けると、ねじ切れる場合がありますのでご注意ください。(40kgf-cm～50kgf-cmの強さで締め付けて下さい)
- 棚板を裏返しにして使用しますと、強度が半減しますので、裏返しにしての使用は避けて下さい。
- 「ボルトの締め忘れ」「ボルトのゆるみ」は、非常に危険ですので、完成時に今一度「忘れ」「ゆるみ」がないか必ず確認して下さい。

#### 設置場所についての注意点


- 床面のしっかりした場所に設置して下さい。軟弱な床面や不安定な床面には設置しないで下さい。
- 床面が水平な場所または、安全性を確保した上で、棚が水平で垂直になるように設置して下さい。
- 転倒のおそれのある「安定の悪い場所」「高い場所」「振動する場所」「強風のあたる場所」には、置かないで下さい。
- 湿気の多い場所で、長い時間使用になりますと錆が発生することがありますのでご注意ください。
- 極端な温度条件や、急激な温度変化のある場所での使用は避けて下さい。
- 設置後の棚の周囲にショートするおそれや火災の原因になるようなものは、据え付けしないで下さい。

#### 設置方法についての注意点

- 転倒防止のため、棚は「壁面に接するように」設置することをおすすめいたします。
- 棚は、水平・垂直を保つように設置して下さい。ガタツキのあるままご使用になりますと転倒したり、転倒によるけがの原因となることがあります。
- 棚を設置する際に、地震などによる転倒にそなえて、転倒防止の措置をおこなって下さい。
- 建物の壁・床・天井などに、固定金具や固定用部材などでしっかり固定して下さい。
- 棚を2台以上並べて設置する場合は、結束バンドなどで棚と棚を連結すると安定性が増します。

#### 使用方法についての注意点

- 棚の参考耐荷重は、平面静止状態で棚板全面に均等荷重をかけたものです。使い方によって耐荷重は異なりますので、目安としてご利用下さい。
- 棚の片側だけに荷重がかたよらないようにお使い下さい。
- 棚の安定性が悪くなりますので、ものが棚からはみ出さないように載せて下さい。
- 水槽台としての使用はしないで下さい。
- 危険物や割れ物は、載せないで下さい。
- 棚に乗ったり、登ったり、腰掛けたり、踏み台などに使用しないで下さい。
- 転落の危険がありますので、不安定なものには載せないで下さい。
- 水(雨)、湿気、洗剤、薬品などが付着すると錆や塗装の変色や塗装がはがれる場合があります。
- 臭いの気になる方は、通気性の良い場所で、臭いが少なくなってからご使用下さい。
- 使用上の誤り及び、不当な改造による損傷や事故等におきましては、一切責任は負えませんので、ご了承下さい。



製造元

Fukufuji  
Rack

株式会社 福富士

〒538-0051 大阪市鶴見区諸口5-5-4 TEL(06)6915-3157 FAX(06)6915-3187

Ver.180801





