

★本取扱説明書は、大切に保管して下さい。

この度は当社の組立式スチール棚を御買上頂き、誠に有難うございます。
 商品を安全にご使用頂くため、ご使用前に本「取扱説明書」と他の説明書がある場合は、これも併せて必ずお読み頂いた上で正しくご使用下さい。

▲ 組み立て上の御注意

- 「ボルトの締め忘れ」「ボルトのゆるみ」は、非常に危険ですので、ご注意ください。(定期的に点検して下さい。)
- 上部への棚の片寄りや棚の裏返し使用は、行わないで下さい。(転倒したり、強度を弱めることとなります。)
- 柱の垂直と棚の水平を必ず出して下さい。
- 組み立て・ボルト等を締め付ける際、手をすべらせてケガをする恐れがあります。必ず手袋等を着用して作業を行って下さい。

▲ 安全に関する御注意

- 設置場所
 - 床面が水平である場所に棚を設置して下さい。
 - 軟弱な床面や不安定な床面での使用は棚が倒れ、怪我をする原因となります。
 - 「高い場所」「振動する場所」「安定の悪い場所」「強風の当たる場所」には、設置しないで下さい。
 - 設置後の棚の周囲に、電気等(ショートする恐れのあるもの)を配備しないで下さい。
 - 湿気の多い場所で長い間ご使用になりますと錆びが発生する事がありますので使用しないで下さい。

■設置方法

- 棚は「壁面にさす」ように設置されることをおすすめます。
- 地震で棚が倒れ、怪我をする事がありますので、建物の壁、天井等、に固定用金物や固定用部材でしっかり固定して下さい。
- 棚は水平を保つように置いて下さい。ガタツキのままご使用されますと倒れたり怪我をする原因となります事があります。


■使用方法

- 棚から何物かみださないようにして下さい。(転倒の危険)
- 不安定な荷物を載せないで下さい。(転倒の危険)
- 棚以外の目的で使用しないで下さい。
- 棚に登る、棚に腰掛ける、棚を踏み台にするなどの行為はしないで下さい。(集中荷重により、ヘコミ・マガリ等が生じ、転倒の危険があります。)
- キャスター付きの場合は棚に乗って遊ばないで下さい。
- 耐荷重を越えて使用しないで下さい。耐荷重は棚板一面のもので、集中荷重になりませんと耐荷重能力が半減し、棚が壊れ、怪我をする事があります。
- 上部にだけ、偏った荷重が掛かるようなご使用はしないで下さい。棚の安定が悪くなり、倒れて怪我をする事があります。

棚板1枚当りの等分布耐荷重70kg (FSPシリーズは150kg)


- 1 すべての支柱に、安定金具を取付けます。(脚先)

●安定金具の場合




- 2 棚板に支柱・コーナープレートを取付けます。

- 最上段部 (5段用の場合→天板有り→図1参照
4段用の場合→天板無し→図3参照
※天板は少し大きくなっています。



注) コーナープレートは、最上段部8枚(2枚×4カ所) 最下段部8枚(2枚×4カ所) 合計16枚使用します。中間部は使用しません。



- 3 残りの支柱をすべて同様に取付けます。

注) ボルト・ナットは仮止めの状態にしておいて下さい。



- 4 棚を立てて、水平・垂直を取りながらボルトを締め付けます。

建物の壁や柱に添わせて調整すると簡単です。

