

# 取扱説明書 No6

製造元  
株式会社 福富士

## 組み立て方

★本取扱説明書は、大切に保管してください。  
この度は当社の組立式スチール棚を御買上頂き、誠に有難うございます。

商品を安全にご使用頂くため、ご使用前に本「取扱説明書」と他の説明書がある場合は、これも併せて必ずお読み頂いた上で正しくご使用下さい。

### ！組み立て上の御注意

○「ボルトの締め忘れ」「ボルトのゆるみ」は、非常に危険ですので、ご注意下さい。  
(定期的に点検して下さい。)

○上部への棚の片寄りや棚の裏返し使用は、行わないで下さい。

○転倒したり、強度を弱めることになります。

○柱の垂直と棚の水平を必ず出して下さい。

○組み立て・ボルト等を締め付ける際、手をすべらせてケガをする恐れがあります。  
必ず手袋等を着用して作業を行って下さい。

### ！ 安全に関する御注意

■設置場所  
○床面が水平である場所に棚を設置して下さい。  
○軟弱な床面や不安定な床面でのご使用は棚が倒れ、怪我をする原因となります。

○「高い場所」「振動する場所」「安定の悪い場所」「強風の当たる場所」には、設置しないで下さい。

○設置後の棚の周囲に、電気等(ショートする恐れのあるもの)を配備しないで下さい。  
○温湿度の多い間で長い間ご使用になりますと錆びが発生する事がありますので使

用しないで下さい。

■設置方法  
○棚は「壁面にせつする」ように設置されることをお勧めします。  
○地震で棚が倒れ、怪我をする事がありますので、建物の壁、天井等に固定用金物や

固定用部材でしっかりと固定して下さい。  
○棚は水平を保つように置いて下さい。ガタツキのままご使用されると倒れたり怪

我をする原因となることがあります。

■使用方法  
○棚から落ちる荷物がはじまらないようにして下さい。(転倒の危険)  
○不安定な荷物を載せないで下さい。(転落の危険)

○棚以外の目的で使用しないで下さい。

○棚に登る、脚に登る、棚に腰掛けする、棚を踏み台にするなどの行為はしないで下さい。  
(集中荷重によりヘコミ・マガリ等が生じ、転倒の危険があります。)


○荷重を越えて使用しないで下さい。耐荷重は棚板一面のものです。集中荷重になりまとめて耐荷重能力が半減し、棚が壊れ、怪我をすることがあります。

○上部にだけ、偏った荷重が掛かるようなご使用はしないで下さい。棚の安定が悪くなり、倒れて怪我をする事があります。

○水槽等の水の入った物は、絶対に乗せないで下さい。  
(サビによる棚の腐食又は水の重さが原因で集中荷重になり、棚が壊れ、ケガ等が発生する危険があります。)

棚板1枚当たりの等分布耐荷重70kg  
棚板全面に均等静止荷重をかけた時の耐荷重ですので、强度は棚の使い方にによって異なりますので目安としてご利用下さい。

### 部品 明細




天板  
(板幅より少し寸法が大きいです。)



「②フックナット」の側面有  
金具④ 4個



「④フックナット」の側面有  
金具④ 4個





柱 4本




脚キャップ 4個

●「棚を立てて、  
水平・垂直を取りながら  
ボルトを締め付けます。  
建物の壁や柱に添わせて  
調整すると簡単です。」



●「棚板にすべての金具・柱を取り付けます。  
(ボルトは必ず仮止めの状態にします。)



●「棚板の取付け方  
棚板の外側に支えを  
金具④のツメを棚板  
の穴に合せ、ボルト・ナット  
で仮止めして下さい。  
金具④  
ナット  
ツメ  
ボルト  
ナット

●「中間脚板の取付け方  
脚板の取付け  
棚板に支えを  
金具④のツメを脚板  
に入れ、ボルト・ナット  
で仮止めし、脚  
ナット  
ツメ  
ボルト  
ナット

